

CSCH-123 Αθλητική θήκη

- Ασφαλής οριζόντια ή κατακόρυφη προσάρτηση σε αθλητικό εξοπλισμό ή ιμάντα σακιδίου
- Μηχανισμός γρήγορης απελευθέρωσης για μέγιστη ευελιξία
- Διαθέτει σπιράλ καλώδιο και караμπίνερ



Αθλητική θήκη για φωτογραφικές μηχανές Tough

Οι σέρφερ, οι ποδηλάτες και οι άλλοι λάτρεις των σπορ δράσης δεν έχουν την πολυτέλεια να χρησιμοποιούν και τα δύο τους χέρια σε κανενός είδους φωτογράφιση, πόσο μάλλον στη λήψη selfie. Ωστόσο, με την προαιρετική Αθλητική θήκη της Olympus, μπορούν να προσαρτήσουν τη φωτογραφική μηχανή της σειράς TOUGH της Olympus με ασφάλεια στον αθλητικό εξοπλισμό τους ή στο λουρί του σακιδίου τους και να την κρατούν κοντά στο σώμα τους. Για τη λήψη μιας φωτογραφίας, αρκεί το πάτημα του κουμπιού Face με όποιο χέρι είναι ελεύθερο. Αν έχετε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας, ένα σπιράλ καλώδιο ασφαλείας γρήγορης απελευθέρωσης σας επιτρέπει να αποσυνδέετε τη φωτογραφική μηχανή από τον εξοπλισμό σας χωρίς να φοβάστε ότι θα τη χάσετε – ακόμα κι αν ένας απροσδόκητος ελιγμός σας αναγκάσει να την αφήσετε από τα χέρια σας. Από τη στιγμή που σας ακολουθεί όπου κι αν πάτε, η TOUGH είναι ασφαλής. Αυτό το αξεσουάρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και στη βροχή ή στο θαλασσινό νερό, κάτι που το καθιστά απολύτως απαραίτητο κατά τη λήψη σε αντίξοες εξωτερικές συνθήκες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά